

SATENNE R3 software update



Micro SD Kaart

De software update gaat met een standaard micro SD kaart (niet meegeleverd). Formateer deze als FAT32

Software

Download de meest recente versie van de software van www.satenne.com

Het betreft een .zip bestand, sla dit bestand op.

Unzip het bestand direct naar de lege micro SD kaart. Er worden 6 bestanden gecreëerd.

Software laden

1. Maak de besturingskast (foto 1) stroomvrij door de 4-polige connector te verwijderen (foto 2)
2. Plaats de micro SD kaart in de kaartlezer van de besturingskast (foto 3). Door zijn vorm kan de SD kaart er maar op 1 manier in. Let op: de SD kaart moet diep genoeg geplaatst worden (foto 4).
Er zit een veermechanisme in de kaartlezer en als de kaart juist geplaatst wordt, is een klik te horen.
Gebruik indien nodig een pen o.i.d. om de kleine SD kaart ver genoeg in te brengen.
3. Zet weer stroom op de besturingskast door de 4-polige connector terug te plaatsen.
4. Tijdens het laden van de software zijn 2 korte piepjes te horen. Als de software geladen is (duurt maar een paar seconden) schakelt de besturingskast uit (het relais klikt en de rode LED is aan).
5. Klaar! Verwijder de micro SD kaart. Controleer desgewenst in het menu onder "device versions" dat achter CU de nieuwe software versie aangegeven wordt.